

# „How to Lastenbike ;-)"

Das **Lastenrad der Universität** ist für dienstliche Transportzwecke der Dienststellen der Universität bestimmt. Bei Bedarf kann es über den Ordner „Lastenrad“ in den öffentlichen Kalenderordnern in Outlook reserviert werden. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko und setzt gute Radfahrkenntnisse voraus. Folgende Hinweise zur Benutzung des Lastenrads sollen dabei berücksichtigt werden:

- Das Lastenrad kann grundsätzlich von jeder Person mit **guten Radfahrkenntnissen** benutzt werden. Aufgrund des kleinen Vorderrads und der Länge des Radstandes sind jedoch einige Dinge besonders zu beachten:
- Der **Lenkradius** befindet sich nicht wie bei einem konventionellen Rad knapp unterhalb des Lenkers sondern oberhalb des Vorderrads. Zusätzlich ist der **Lenkeinschlag eingeschränkt**. Dies muss beim Lenken des Lastenrads berücksichtigt werden.
- Das kleine Vorderrad in Verbindung mit transportierten Lasten kann zu einem **Kippen des Rads** zur Seite führen, was vor allem beim Anfahren und sehr langsamer Fahrt spürbar ist. Für ein stabiles Anfahren empfiehlt es sich den Elektroantrieb zumindest auf Stufe 1 schon bei der Abfahrt zu aktivieren.
- Der **Elektroantrieb** erleichtert die Fahrt mit dem Lastenrad und unterstützt den Antrieb bis 25KM/h. An engen Passagen oder beim Fahrten in der FußgängerInnenzone ist maximal Stufe 2 des Antriebs zu empfehlen. Auch wenn das Pedal nicht bewegt wird, zieht der Elektroantrieb noch kurz nach Ende des Pedalantriebs nach. Durch vorausschauende Fahrweise kann das eingeplant werden.
- Die maximale **Nutzlast** (zusätzlicher zur FahrerIn ;-)) beträgt **100 kg**.
- Der **Benutzungszeitraum** des Lastenbikes muß vorab im Öffentlichen Kalender „Lastenrad“ in **Outlook eingetragen** werden.
- Wenn bei **Rückgabe** des Lastenrads der **Ladezustand des Akkus** eine Restreichweite von weniger als 30km anzeigt, muss das Lastenrad mit dem in der Box befindlichen Netzteil an der Steckdose neben dem Abstellplatz des Lastenrads in der Kapitelgasse 4 wieder aufgeladen werden. Wenn das Netzteil bei Neuausleihe des Rads noch angesteckt ist, muss dieses vor Antritt der Fahrt in der Lastenbox verstaut werden (in der entsprechenden Tasche).

Die **Steuerung des Elektroantriebs** wird mit der rechten oberen Taste gestartet. Mit der linken oberen Taste kann die Intensität des elektrischen Unterstützungsantriebs eingestellt werden. In der unteren Zeile der Steuerungsanzeige kann die verbleibende Akkuladung und Restreichweite abgelesen werden.



Die an der hinteren Achse links befestigte **Beachflag** kann einfach aus der Halterung genommen werden. Grundsätzlich ist die Beachflag nur für Kommunikationseinsätze des Lastenrads einzusetzen, die Fahrt mit Beachflag bedarf besonderer Umsicht da sich diese windabhängig auch zur Seite neigen kann und dabei andere VerkehrsteilnehmerInnen stören kann. Falls die Beachflag abgenommen wird, muss sie beim Hausdienst der Kapitelgasse 4 vor Antritt der Fahrt abgegeben werden.

